

Инструкция по эксплуатации терморегулятора TR90

Внимание! Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой и использованием!

1. Общие указания

1.1 Терморегуляторы TR90 предназначены для регулирования температуры в отапливаемом помещении.

2. Технические требования

2.1 Номинальное напряжение сети, В	220
2.2 Максимальный ток коммутации, А	16
2.3. Точность поддержания температуры, °C	+/_ 2
2.4 Класс электробезопасности	II
2.5 Габаритные размеры, мм	80x80x37
2.6 Масса, кг, не более	0,125

3. Комплектность

3.1 Терморегулятор TR90 в сборе	- 1 шт.
3.2 Инструкция по эксплуатации	- 1 шт.
3.3 Комплект крепежа	- 1 шт.
3.4 Упаковочная коробочка	- шт.

4. Требования безопасности

4.1 Установку, электромонтаж, техобслуживание и ремонт терморегулятора должны производиться компетентным специалистом.

4.2 Всегда отключайте электросеть перед открытием крышки терморегулятора или снятием его со стены.

5. Подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание

5.1 Осторожно снимите отверткой пластмассовую ручку, окрутите два винта и снимите крышку.

5.2 Установите на стену основание терморегулятора на любые два паза, ориентируя основание таким образом, чтобы входные и выходные вентиляционные щели на крышке Обеспечивали вертикальную конвекцию воздушного потока. Высота установки 1,5м над уровнем пола. Установка на стене – в месте неподвергающемся попаданию прямых солнечных лучей и в стороне от нагревательных устройств.

5.3 Произвести электромонтаж терморегулятора с электронагревательным прибором и присоединением к электросети согласно нижеприведённой электрической схемой.



5.4 Установите ручку терморегулятора на требуемое значение температуры в обогреваемом помещении (совместив риску на ручке напротив риски градуировочной шкалы на крышке). Точность поддержания температуры $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

5.5 Техническое обслуживание заключается в протирании крышки влажной (отжатой) тряпкой. При этом терморегулятор должен быть отключен от электросети.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации терморегулятора TR90 - 24 месяца с даты приобретения, подтвержденной печатью и подписью продавца.

6.2 Гарантии не подлежат повреждению в терморегуляторе по вине пользователя, а также не соблюдение инструкции по эксплуатации и требований безопасности.

7. Свидетельство о продаже

Наименование фирмы.....

Адрес.....

Тел/факс.....

.....

(дата)

.....

(печать и подпись продавца)